Verhalten für das Be/Entladen im Wareneingang der GLC Standorte (Germersheim)

Um unsere gute Zusammenarbeit noch weiter zu verbessern, müssen die unten genannten Punkte unbedingt eingehalten werden.

Dem Verlade- und Sicherheitspersonal ist unbedingt Folge zu leisten

1. Einfahrt erfolgt durch SMS (SMS Text "fahren Sie zur Entladung")
2. Vor der Einfahrt in die Halle bleiben sie unbedingt beim Fahrzeug
3. Papiere erst nach der Einfahrt dem Entladepersonal Übergeben
4. Das Fahrzeug soll auf der **linken Seite** komplett aufgeplant und die Rungen bei der Entladung herausgenommen werden (Ausahme Heckentladung in Mannheim, Herxheim)
5. Die Sicherheitsabstände beim Entladen sind einzuhalten
6. Vermeiden Sie unnötiges Laufenlassen des Motors
7. Nach der Entladung ziehen Sie mit Ihrem Fahrzeug vor um nachfolgende Fahrzeuge einfahren zu lassen
8. Bei Teilentladungen ist die auf dem LKW verbleibende Ladung nach DC 9.5 zu sichern.
9. Pendelfahrzeuge, extern oder intern haben Vorrang
10. Pausenzeiten der Entlader:
 - 08:30 – 08:45 Uhr Frühstück
 - 11:30 – 12:00 Uhr Mittagessen
 - 18:15 – 18:45 Uhr Abendessen
11. Nach der Leergutbeladung ist die Ladungssicherung DC 9.5 vorzunehmen
12. Fahren Sie die von der LKW-Leitstelle (Tor 3) per SMS zugewiesene Abladestelle an
13. Wenn Sie sich im WE in der Entladestrasse bewegen, benutzen Sie ausschließlich den ausgewiesenen Fußgängerweg an der Fensterfront. Die Entladestrasse darf nur an den ausgewiesenen Überwegen passiert werden.
14. Im gesamten Werk sind Sicherheitsschuhe und Warnweste zu tragen.

Fahrerinformationen